



Forcell F-Audio **Vibe ANC** wireless headset



User manual

User manual:

1. Power button

- Long press the button for three seconds to power on; Long press the button for three seconds again to power off. Find the Bluetooth name 'A10' in the search list to connect it to your mobile or other Bluetooth devices.

- During the music playing, click power button once to play/pause music. In wireless mode when receiving a call: Short press to answer/end the call, long press to refuse incoming call.

- Triple press to activate voice assistant.

2. (+) button:

Short press to turn up volume

Long press: next song

3. (-) button:

Short press to turn down volume

Long press: previous song

4. ANC button:

Short press once to open ANC mode, short press again to switch

back to normal mode.

5. You can also insert in 3.5mm AUX cable and connect your mobile with the headphones and listen to the music from your mobile or computer.

Specifications:

Chip: JL7018

Bluetooth version: V5.3;

Battery: 4.2V 300 mAh

Charging time: about 1.5H-2H

Standby time: about 200H

Working Range: up to 10 m in open space

Music playing time: about 21H

Noise reduction: Up to 25 db

Speaker sensitivity: 113±3 dB

Charging socket: Type-C

USB charging cable length: 50 cm

Manufacturer:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Poland

Gebrauchsanweisung:

1. Einschalttaste

- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten; halten Sie die Taste erneut drei Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten. Suchen Sie den Bluetooth-Namen "A10" in der Suchliste, um ihn mit Ihrem Handy oder anderen Bluetooth-Geräten zu verbinden.

- Klicken Sie während der Musikwiedergabe einmal auf die Einschalttaste, um die Musik abzuspielen/anzuhalten. Im drahtlosen Modus, wenn Sie einen Anruf erhalten: Kurz drücken, um den Anruf anzunehmen/zu beenden, lang drücken, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

- Dreimal drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

2. (+) Taste:

Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

Langes Drücken: nächster Titel

3. (-) Taste:

Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern

Langes Drücken: vorheriger Titel

4. ANC-Taste:

Einmal kurz drücken, um den ANC-Modus zu öffnen, erneut kurz drücken, um in den normalen Modus zurückzuschalten.

5. Sie können auch ein 3,5-mm-AUX-Kabel einstecken und Ihr Handy mit dem Kopfhörer verbinden und die Musik von Ihrem Handy oder Computer hören.

Spezifikationen:

Chip: JL7018

Bluetooth-Version: V5.3;

Akku: 4.2V 300 mAh

Ladezeit: ca. 1.5H-2H

Standby-Zeit: ca. 200 Stunden

Arbeitsbereich: bis zu 10 m im offenen Raum

Musikwiedergabezeit: ca. 21 Stunden

Rauschunterdrückung: Bis zu 25 db

Lautsprecher-Empfindlichkeit: 113±3 dB

Anschluss zum Aufladen: Type-C

Länge des USB-Ladekabels: 50 cm

Hersteller:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polen

Instrukcja obsługi:

1. Przycisk zasilania

- Długie naciśnięcie przycisku przez trzy sekundy włącza urządzenie; Długie naciśnięcie przycisku przez trzy sekundy ponownie wyłącza urządzenie. Znajdź nazwę Bluetooth "A10" na liście wyszukiwania, aby połączyć go z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami Bluetooth.

- Podczas odtwarzania muzyki kliknij przycisk zasilania jeden raz, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie muzyki. W trybie bezprzewodowym podczas odbierania połączenia: Krótkie naciśnięcie, aby odebrać/zakończyć połączenie, długie naciśnięcie, aby odrzucić połączenie przychodzące.

- Potrójne naciśnięcie aktywuje asystenta głosowego.

2. Przycisk (+):

Krótkie naciśnięcie zwiększa głośność

Długie naciśnięcie: następny utwór

3. Przycisk (-):

Krótkie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność

Długie naciśnięcie: poprzedni utwór

4. Przycisk ANC:

Krótkie naciśnięcie raz, aby otworzyć tryb ANC, krótkie naciśnięcie ponownie, aby przełączyć z powrotem do trybu normalnego.

5. Można również włożyć kabel AUX 3,5 mm i podłączyć telefon komórkowy do słuchawek i słuchać muzyki z telefonu komórkowego lub komputera.

Specyfikacja:

Chip: JL7018

Wersja Bluetooth: V5.3;

Bateria: 4.2V 300 mAh

Czas ładowania: około 1,5H-2H

Czas czuwania: około 200 godzin

Zasięg działania: do 10 m w otwartej przestrzeni

Czas odtwarzania muzyki: około 21 godzin

Redukcja hałasu: Do 25 dB

Czułość głośnika: 113±3 dB

Gniazdo ładowania: Typ-C

Długość kabla USB do ładowania: 50 cm

Producent:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polska

Инструкции за експлоатация:

1. Бутон за захранване

- Натиснете дълго бутона за три секунди, за да включите захранването; натиснете отново дълго бутона за три секунди, за да изключите захранването. Намерете Bluetooth името "A10" в списъка за търсене, за да го свържете с мобилния си телефон или други Bluetooth устройства.

- По време на възпроизвеждане на музика натиснете бутона за захранване веднъж, за да възпроизведете/преустановите музиката. В безжичен режим при получаване на повикване: натиснете кратко, за да отговорите/прекратите повикването, натиснете дълго, за да откажете входящо повикване.
- Тройно натискане за активиране на гласов асистент.

2. Бутон (+):

Кратко натискане за увеличаване на силата на звука
Дълго натискане: следваща песен

3. Бутон (-):

Кратко натискане за намаляване на силата на звука
Дълго натискане: предишна песен

4. Бутон ANC:

Кратко натискане веднъж, за да отворите режима ANC, кратко натискане отново, за да се върнете към нормалния режим.

5. Можете също така да поставите 3,5 мм AUX кабел и да свържете мобилния си телефон със слушалките и да слушате музика от мобилния си телефон или компютъра.

Спецификации:

Чип: JL7018

Bluetooth версия: V5.3;

Батерия: 4,2 V 300 mAh

Време за зареждане: около 1.5H-2H

Време в режим на готовност: около 200 часа

Работен обхват: до 10 м в открито пространство

Време за възпроизвеждане на музика: около 21 ч.

Намаляване на шума: До 25 db

Чувствителност на високоговорителите: 113±3 dB

Гнездо за зареждане: Type-C

Дължина на USB кабела за зареждане: 50 см

Производител:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ул. Sołtysowska 22, 31-589 Краков, Полша

Návod k obsluze:

1. Tlačítko napájení

- Dlouhým stisknutím tlačítka na tři sekundy se zapne; opětovným dlouhým stisknutím tlačítka na tři sekundy se vypne. 2. V seznamu vyhledávání najdete název Bluetooth "A10" a připojte jej k mobilnímu telefonu nebo jiným zařízením Bluetooth.

- Během přehrávání hudby stiskněte jednou tlačítko napájení pro přehrávání/pozastavení hudby. V bezdrátovém režimu při příjmu hovoru: Krátkým stisknutím přijmete/ukončíte hovor, dlouhým stisknutím odmítnete příchozí hovor.

- Trojím stisknutím aktivujete hlasového asistenta.

2. Tlačítko (+):

Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost.

Dlouhé stisknutí: další skladba

3. Tlačítko (-):

Krátké stisknutí pro snížení hlasitosti

Dlouhé stisknutí: předchozí skladba

4. Tlačítko ANC:

Krátkým stisknutím jednou otevřete režim ANC, dalším krátkým

stisknutím se přepnete zpět do normálního režimu.

5. Můžete také vložit 3,5mm kabel AUX a propojit mobilní telefon se sluchátky.
a poslouchat hudbu z mobilu nebo počítače.

Specifikace:

V případě potřeby můžete použít sluchátka s mikrofonom:

Čip: JL7018

Verze Bluetooth: V5.3;

Baterie: 4,2 V 300 mAh

Doba nabíjení: přibližně 1,5-2 hodiny

Pohotovostní doba: přibližně 200 hodin

Pracovní dosah: až 10 m v otevřeném prostoru

Doba přehrávání hudby: přibližně 21 hodin

Redukce hluku: 10 hodin: Až 25 db

Citlivost reproduktorů: 113±3 dB

Nabíjecí zásuvka: Type-C

Délka nabíjecího kabelu USB: 50 cm

Výrobce:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polsko

Kasutusjuhend:

1. Toitenuppu

- Vajutage nuppu pikalt kolm sekundit, et lülitada seade sisse; Vajutage nuppu uuesti pikalt kolm sekundit, et seade välja lülitada. Leidke Bluetooth-nimi 'A10' otsingunimekirjast, et ühendada see oma mobiiltelefoni või muude Bluetooth-seadmetega.

- Muusika mängimise ajal vajutage üks kord toitenuppu, et muusikat esitada/peatada. Juhtmevabas režiimis kõne vastuvõtmisel: Lühike vajutus kõnele vastamiseks/kõne lõpetamiseks, pikk vajutus sissetuleva kõne tagasilükkamiseks.

- Kolmekordne vajutus häälassistendi aktiveerimiseks.

2. (+) nupp:

Lühike vajutus helitugevuse suurendamiseks

Pikk vajutus: järgmine laul

3. (-) nupp:

Lühike vajutus helitugevuse vähendamiseks

Pikk vajutus: eelmine lugu

4. ANC-nupp:

Lühike vajutus üks kord ANC-režiimi avamiseks, lühike vajutus

uuesti, et lülituda tagasi tavarežiimi.

5. Võite sisestada ka 3,5 mm AUX-kaabli ja ühendada oma mobiiltelefoni kõrvaklappidega.
ja kuulata muusikat mobiiltelefonist või arvutist.

Spetsifikatsioonid:

Kiip: JL7018

Bluetooth-versioon: V5.3;

Aku: 4.2V 300 mAh

Laadimisaeg: umbes 1.5H-2H

Ooterežiim: umbes 200H

Tööpiirkond: kuni 10 m avatud ruumis

Muusika mängimise aeg: umbes 21 tundi

Müra summutus: Kuni 25 db

Kõlarite tundlikkus: 113±3 dB

Laadimispesa: Type-C

USB-laadimiskaabli pikkus: 50 cm

Tootja:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Poola

Οδηγίες λειτουργίας:

1. Κουμπί λειτουργίας

- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί- Πιέστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί για τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί. Βρείτε το όνομα Bluetooth 'A10' στη λίστα αναζήτησης για να το συνδέσετε με το κινητό σας ή άλλες συσκευές Bluetooth.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να αναπαράγετε/διακόψετε τη μουσική. Στην ασύρματη λειτουργία όταν λαμβάνετε μια κλήση: Πατήστε σύντομα για να απαντήσετε/τερματίσετε την κλήση, πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.
- Τριπλό πάτημα για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική βοήθ.

2. Κουμπί (+):

Σύντομο πάτημα για να αυξήσετε την ένταση του ήχου
Παρατεταμένο πάτημα: επόμενο τραγούδι

3. Κουμπί (-):

Σύντομο πάτημα για μείωση της έντασης
Παρατεταμένο πάτημα: προηγούμενο τραγούδι

4. Κουμπί ANC:

Πατήστε σύντομα μία φορά για να ανοίξετε τη λειτουργία ANC, πατήστε ξανά σύντομα για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

5. Μπορείτε επίσης να εισάγετε το καλώδιο AUX 3,5 mm και να συνδέσετε το κινητό σας με τα ακουστικά και να ακούτε μουσική από το κινητό σας ή τον υπολογιστή σας.

Προδιαγραφές:

Τσιπ: JL7018

Έκδοση Bluetooth: V5.3;

Μπαταρία: 4.2V 300 mAh

Χρόνος φόρτισης: περίπου 1.5H-2H

Χρόνος αναμονής: περίπου 200H

Εύρος λειτουργίας: έως 10 m σε ανοιχτό χώρο

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: περίπου 21 ώρες

Μείωση θορύβου: έως 25 db

Ευσυντονισμός ηχείων: 113±3 dB

Υποδοχή φόρτισης: 1,5 δισ: Τύπος-C

Μήκος καλωδίου φόρτισης USB: 50 cm

Κατασκευαστής:

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Κρακοβία, Πολωνία

Instrucciones de uso:

1. Botón de encendido

- Mantenga pulsado el botón durante tres segundos para encenderlo; vuelva a mantenerlo pulsado durante tres segundos para apagarlo. Encuentra el nombre Bluetooth 'A10' en la lista de búsqueda para conectarlo a tu móvil o a otros dispositivos Bluetooth.
- Durante la reproducción de música, pulsa el botón de encendido una vez para reproducir/pausar la música. En modo inalámbrico, cuando recibas una llamada: Pulsa brevemente para responder/finalizar la llamada, pulsa prolongadamente para rechazar la llamada entrante.
- Triple pulsación para activar el asistente de voz.

2. Botón (+):

- Pulsación corta para subir el volumen.
- Pulsación larga: siguiente canción

3. Botón (-):

- Pulsación corta para bajar el volumen
- Pulsación larga: canción anterior

4. Botón ANC:

- Pulsación corta una vez para abrir el modo ANC, pulsación corta de

nuevo para volver al modo normal.

5. También puedes insertar un cable AUX de 3,5 mm y conectar tu móvil a los auriculares.
y escuchar música desde el móvil o el ordenador.

Especificaciones:

Chip: JL7018

Versión Bluetooth: V5.3;

Batería: 4.2V 300 mAh

Tiempo de carga: alrededor de 1.5H-2H

Tiempo en espera: unas 200H

Alcance: hasta 10 m en espacios abiertos

Tiempo de reproducción de música: unas 21H

Reducción de ruido: Hasta 25 db

Sensibilidad del altavoz: 113±3 dB

Toma de carga: Tipo-C

Longitud del cable de carga USB: 50 cm

Fabricante:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Cracovia, Polonia

Instructions d'utilisation :

1. Bouton d'alimentation

- Appuyez longuement sur le bouton pendant trois secondes pour allumer l'appareil ; appuyez à nouveau longuement sur le bouton pendant trois secondes pour l'éteindre. Trouvez le nom Bluetooth "A10" dans la liste de recherche pour le connecter à votre téléphone portable ou à d'autres appareils Bluetooth.
- Pendant la lecture de musique, cliquez une fois sur le bouton d'alimentation pour lire/pause la musique. En mode sans fil, lorsque vous recevez un appel : Appuyez brièvement pour répondre/terminer l'appel, appuyez longuement pour refuser l'appel entrant.
- Appuyez trois fois pour activer l'assistant vocal.

2. Bouton (+) :

Appui court pour augmenter le volume
Appui long : chanson suivante

3. Bouton (-) :

Appui court pour baisser le volume
Appui long : chanson précédente

4. Bouton ANC :

Appuyez brièvement une fois pour ouvrir le mode ANC, appuyez de

nouveau brièvement pour revenir au mode normal.

5. Vous pouvez également insérer un câble AUX de 3,5 mm et connecter votre téléphone portable aux écouteurs pour écouter la musique de votre téléphone portable ou de votre ordinateur.
et écouter de la musique à partir de votre téléphone portable ou de votre ordinateur.

Spécifications :

Puce : JL7018

Version Bluetooth : V5.3 ;

Batterie : 4.2V 300 mAh

Temps de charge : environ 1,5H-2H

Autonomie en veille : environ 200 heures

Portée : jusqu'à 10 m en espace ouvert

Durée d'écoute de la musique : environ 21 heures

Réduction du bruit : Jusqu'à 25 db

Sensibilité des haut-parleurs : 113±3 dB

Prise de chargement : Type-C

Longueur du câble de charge USB : 50 cm

Fabricant :

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Pologne

Upute za uporabu:

1. Gumb za napajanje

- Dugo pritisnite tipku tri sekunde za uključivanje; Ponovno pritisnite tipku tri sekunde za isključivanje. Pronađite Bluetooth naziv 'A10' na popisu pretraživanja kako biste ga povezali sa svojim mobilnim ili drugim Bluetooth uređajima.

- Tijekom reprodukcije glazbe jednom pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za reprodukciju/pauziranje glazbe. U bežičnom načinu rada kada primete poziv: Kratko pritisnite za odgovor/prekid poziva, dugo pritisnite za odbijanje dolaznog poziva.

- Tripot pritisnite za aktiviranje glasovnog pomoćnika.

2. Gumb (+):

Kratko pritisnite za pojačavanje zvuka

Dugi pritisak: sljedeća pjesma

3. Gumb (-):

Kratko pritisnite za smanjenje glasnoće

Dugi pritisak: prethodna pjesma

4. Tipka ANC:

Kratko pritisnite jednom da biste otvorili ANC način rada, kratko

pritisnite ponovo da biste se vratili u normalni način rada.

5. Također možete umetnuti 3,5 mm AUX kabel i povezati svoj mobitel sa slušalicama
i slušajte glazbu sa svog mobitela ili računala.

Tehnički podaci:

Čip: JL7018

Bluetooth verzija: V5.3;

Baterija: 4.2V 300 mAh

Vrijeme punjenja: oko 1.5H-2H

Vrijeme pripravnosti: oko 200h

Radni domet: do 10 m na otvorenom prostoru

Vrijeme reprodukcije glazbe: oko 21h

Smanjenje buke: do 25 db

Osjetljivost zvučnika: 113±3 dB

Utičnica za punjenje: Type-C

Duljina USB kabela za punjenje: 50 cm

Proizvođač:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Poljska

Használati utasítás:

1. Bekapcsológomb

- A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a gombot három másodpercig; a kikapcsoláshoz nyomja meg újra hosszan a gombot három másodpercig. Keresse meg az 'A10' Bluetooth nevet a keresési listában, hogy csatlakoztassa a mobiltelefonjához vagy más Bluetooth eszközökhöz.

- Zenelejátszás közben a zenelejátszáshoz/szüneteltetéshez kattintson egyszer a bekapcsológombra. Vezeték nélküli üzemmódban hívás fogadásakor: Nyomja meg röviden a gombot a hívás fogadásához/befejezéséhez, hosszan a bejövő hívás visszatartásához.

- Háromszori megnyomás a hangasszisztens aktiválásához.

2. (+) gomb:

Rövid megnyomás a hangerő növeléséhez

Hosszú megnyomás: következő dal

3. (-) gomb:

Rövid megnyomás a hangerő csökkentéséhez

Hosszan nyomva tartva: előző dal

4. ANC gomb:

Egyszeri rövid megnyomás az ANC üzemmód megnyitásához, ismételt rövid megnyomás a normál üzemmódba való visszakapcsoláshoz.

5. A 3,5 mm-es AUX-kábelt is behelyezheti, és csatlakoztathatja a mobiltelefonját a fejhallgatóhoz.

és zenét hallgathat a mobiljáról vagy a számítógépéről.

Specifikációk:

Chip: JL7018

Bluetooth verzió: V5.3;

Akkumulátor: 4.2V 300 mAh

Töltési idő: kb. 1,5H-2H

Készenléti idő: kb. 200H

Hatótávolság: legfeljebb 10 m nyílt térben

Zenelejátszási idő: kb. 21 óra

Zajcsökkentés: Zajcsökkentés: Legfeljebb 25 db

Hangszóró érzékenység: 113±3 dB

Töltőcsatlakozó: Type-C

USB töltőkábel hossza: 50 cm

Gyártó:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Krakkó, Lengyelország

Istruzioni per l'uso:

1. Pulsante di accensione

- Premere a lungo il pulsante per tre secondi per accenderlo; premere di nuovo a lungo il pulsante per tre secondi per spegnerlo. Trovare il nome Bluetooth "A10" nell'elenco di ricerca per collegarlo al cellulare o ad altri dispositivi Bluetooth.
- Durante la riproduzione della musica, fare clic una volta sul pulsante di accensione per riprodurre/mettere in pausa la musica. In modalità wireless, quando si riceve una chiamata: Premere brevemente per rispondere/terminare la chiamata, premere a lungo per rifiutare la chiamata in arrivo.
- Premere tre volte per attivare l'assistente vocale.

2. Pulsante (+):

- Pressione breve per alzare il volume
- Pressione prolungata: brano successivo

3. Pulsante (-):

- Premere brevemente per abbassare il volume
- Pressione prolungata: brano precedente

4. Pulsante ANC:

Premere brevemente una volta per aprire la modalità ANC, premere nuovamente per tornare alla modalità normale.

5. È anche possibile inserire un cavo AUX da 3,5 mm e collegare il cellulare alle cuffie.

e ascoltare la musica dal cellulare o dal computer.

Specifiche tecniche:

Chip: JL7018

Versione Bluetooth: V5.3;

Batteria: 4.2V 300 mAh

Tempo di ricarica: circa 1.5H-2H

Tempo di standby: circa 200H

Campo di lavoro: fino a 10 m in spazio aperto

Tempo di riproduzione musicale: circa 21H

Riduzione del rumore: Fino a 25 db

Sensibilità degli altoparlanti: 113±3 dB

Presca di ricarica: Tipo-C

Lunghezza del cavo di ricarica USB: 50 cm

Produttore:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Cracovia, Polonia

Naudojimo instrukcijos:

1. Maitinimo mygtukas

- Ilgai paspauskite mygtuką trims sekundėms, kad įjungtumėte; dar kartą ilgai paspauskite mygtuką trims sekundėms, kad išjungtumėte. Paieškos sąraše raskite "Bluetooth" pavadinimą "A10" ir prijunkite jį prie savo mobiliojo telefono ar kitų "Bluetooth" įrenginių.
- Grojant muzikai vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte / pristabdytumėte muziką. Belaidžio ryšio režimu, kai priimamas skambutis: Paspauskite trumpai, kad atsilieptumėte į skambutį arba jį nutrauktumėte, paspauskite ilgai, kad atsisakytumėte įeinančio skambučio.
- Tris kartus paspauskite, kad įjungtumėte balso asistentą.

2. (+) mygtukas:

Trumpai paspauskite, kad padidintumėte garsumą.

Ilgas paspaudimas: kita daina

3. (-) mygtukas:

Trumpai paspauskite, kad sumažintumėte garsumą.

Ilgas paspaudimas: ankstesnė daina

4. ANC mygtukas:

Trumpai paspauskite vieną kartą, kad įjungtumėte ANC režimą, dar kartą trumpai paspauskite, kad grįžtumėte į įprastą režimą.

5. Taip pat galite įkišti 3,5 mm AUX kabelį ir prijungti mobiliųjį telefoną prie ausinių.

ir klausytis muzikos iš mobiliojo telefono arba kompiuterio.

Specifikacijos:

Įranga: mikroschema: JL7018

"Bluetooth" versija: V5.3;

Akumulatorius: 4,2 V 300 mAh

Įkrovimo laikas: apie 1,5H-2H

Budėjimo laikas: apie 200 val.

Veikimo nuotolis: iki 10 m atviroje erdvėje

Muzikos grojimo trukmė: apie 21 val.

Triukšmo mažinimas: Iki 25 db

Garsiakalbio jautrumas: 113±3 dB

Įkrovimo lizdas: Type-C

USB įkrovimo laido ilgis: 50 cm

Gamintojas:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Krokuva, Lenkija

Lietošanas instrukcija:

1. Iedarbināšanas poga

- Ilgi nospiediet pogu uz trim sekundēm, lai ieslēgtos; vēlreiz ilgi nospiediet pogu uz trim sekundēm, lai izslēgtos. Meklēšanas sarakstā atrodiet Bluetooth nosaukumu "A10", lai to savienotu ar mobilo tālruni vai citām Bluetooth ierīcēm.

- Mūzikas atskaņošanas laikā vienu reizi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atskaņotu/pārtrauktu mūziku. Bezvadu režīmā, saņemot zvanu: Nospiediet īsu taustiņu, lai atbildētu/pārtrauktu zvanu, nospiediet ilgi, lai atteiktu ienākošo zvanu.

- Trīsreiz nospiediet , lai aktivizētu balss asistentu.

2. (+) poga:

Īsi nospiediet, lai palielinātu skaļumu.

Ilgi nospiediet: nākamā dziesma

3. (-) poga:

Īss nospiedums, lai samazinātu skaļumu.

Ilgi nospiediet: iepriekšējā dziesma

4. ANC poga:

Nospiediet vienu reizi, lai atvērtu ANC režīmu, nospiediet vēlreiz, lai

pārslēgtos atpakaļ uz parasto režīmu.

5. Varat arī ievietot 3,5 mm AUX kabeli un savienot mobilo tālruni ar austiņām.

un klausīties mūziku no mobilā tālruņa vai datora.

Specifikācijas:

Tīkls: mikroshēma: JL7018

Bluetooth versija: V5.3;

Akumulators: 4,2 V 300 mAh

Uzlādes laiks: aptuveni 1,5H-2H

Gaidīšanas laiks: aptuveni 200H

Darbības diapazons: līdz 10 m atklātā telpā

Mūzikas atskaņošanas laiks: aptuveni 21H

Trokšņu samazināšana: Līdz 25 db

Skaļruņu jutība: 113±3 dB

Uzlādes ligzda: C tipa:

USB uzlādes kabeļa garums: 50 cm

Ražotājs:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Krakova, Polija

Instruções de funcionamento:

1. Botão de alimentação

- Premir longamente o botão durante três segundos para ligar; premir longamente o botão durante três segundos novamente para desligar. Encontrar o nome Bluetooth "A10" na lista de pesquisa para o ligar ao seu telemóvel ou a outros dispositivos Bluetooth.

- Durante a reprodução de música, clique uma vez no botão de alimentação para reproduzir/pausar a música. No modo sem fios, quando receber uma chamada: Prima brevemente para atender/terminar a chamada, prima demoradamente para recusar a chamada recebida.

- Prima três vezes para ativar o assistente de voz.

2. Botão (+):

Premir brevemente para aumentar o volume

Pressão longa: música seguinte

3. Botão (-):

Premir brevemente para baixar o volume

Pressão longa: música anterior

4. Botão ANC:

Premir brevemente uma vez para abrir o modo ANC, premir brevemente novamente para voltar ao modo normal.

5. Pode também inserir um cabo AUX de 3,5 mm e ligar o seu telemóvel aos auscultadores e ouvir a música do seu telemóvel ou computador.

Especificações:

Chip: JL7018

Versão Bluetooth: V5.3;

Bateria: 4.2V 300 mAh

Tempo de carregamento: cerca de 1,5H-2H

Tempo de espera: cerca de 200H

Alcance de funcionamento: até 10 m em espaço aberto

Tempo de reprodução de música: cerca de 21H

Redução do ruído: Até 25 db

Sensibilidade do altifalante: 113±3 dB

Tomada de carregamento: Type-C

Comprimento do cabo de carregamento USB: 50 cm

Fabricante:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Cracóvia, Polónia

Instrucțiuni de funcționare:

1. Butonul de pornire

- Apăsați lung butonul timp de trei secunde pentru a porni; apăsați lung butonul din nou timp de trei secunde pentru a opri. Găsiți numele Bluetooth "A10" în lista de căutare pentru a-l conecta la telefonul mobil sau la alte dispozitive Bluetooth.

- În timpul redării muzicii, faceți clic o dată pe butonul de alimentare pentru a reda/opri muzica. În modul fără fir, atunci când primiți un apel: Apăsați scurt pentru a răspunde/încheia apelul, apăsați lung pentru a refuza apelul primit.

- Apăsați de trei ori pentru a activa asistentul vocal.

2. Butonul (+):

Apăsați scurt pentru a mări volumul.

Apăsare lungă: melodia următoare

3. Butonul (-):

Apăsare scurtă pentru a reduce volumul

Apăsare lungă: melodia anterioară

4. Butonul ANC:

Apăsați scurt o dată pentru a deschide modul ANC, apăsați scurt din

nou pentru a reveni la modul normal.

5. Puteți, de asemenea, să introduceți în cablu AUX de 3,5 mm și să vă conectați telefonul mobil cu căștile și să ascultați muzică de pe telefonul mobil sau de pe computer.

Specificații:

Chip: JL7018

Versiunea Bluetooth: V5.3;

Baterie: 4.2V 300 mAh

Timp de încărcare: aproximativ 1.5H-2H

Timp de așteptare: aproximativ 200H

Raza de lucru: până la 10 m în spațiu deschis

Timp de redare a muzicii: aproximativ 21H

Reducerea zgomotului: Până la 25 db

Sensibilitatea difuzorului: 113±3 dB

Priză de încărcare: Type-C

Lungime cablu de încărcare USB: 50 cm

Producător:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Polonia

Инструкция по эксплуатации:

1. Кнопка питания

- Длительно нажмите кнопку в течение трех секунд, чтобы включить питание; снова длительно нажмите кнопку в течение трех секунд, чтобы выключить питание. Найдите имя Bluetooth 'A10' в списке поиска, чтобы подключить его к мобильному телефону или другим устройствам Bluetooth.

- Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить/приостановить воспроизведение. В беспроводном режиме при получении вызова: Короткое нажатие - ответ/завершение вызова, длинное нажатие - отказ от входящего вызова.

- Тройное нажатие активирует голосовой помощник.

2. Кнопка (+):

Короткое нажатие - увеличение громкости.

Длительное нажатие: следующая песня

3. Кнопка (-):

Короткое нажатие для уменьшения громкости

Длительное нажатие: предыдущая композиция

4. Кнопка ANC:

Короткое нажатие один раз открывает режим ANC, повторное короткое нажатие переключает в обычный режим.

5. Вы также можете вставить 3,5-мм кабель AUX и подключить к наушникам свой мобильный телефон.
и слушать музыку с мобильного или компьютера.

Технические характеристики:

Чип: JL7018

Версия Bluetooth: V5.3;

Аккумулятор: 4.2V 300 мАч

Время зарядки: около 1.5H-2H

Время ожидания: около 200H

Рабочий диапазон: до 10 м в открытом пространстве

Время воспроизведения музыки: около 21H

Шумоподавление: до 25 дБ

Чувствительность динамика: 113±3 дБ

Разъем для зарядки: Type-C

Длина USB-кабеля для зарядки: 50 см

Производитель:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Краков, Польша

Navodila za uporabo:

1. Gumb za vklop

- Dolgo pritisnite gumb za tri sekunde, da se vklopi; ponovno dolgo pritisnite gumb za tri sekunde, da se izklopi. 2. Na seznamu za iskanje poiščite ime Bluetooth "A10" in ga povežite z mobilnim telefonom ali drugimi napravami Bluetooth.

- Med predvajanjem glasbe enkrat kliknite gumb za vklop, da predvajate/ prekinete predvajanje glasbe. V brezžičnem načinu, ko prejmete klic: Če želite sprejeti/ukončiti klic, pritisnite kratek pritisk, če želite zavrniti dohodni klic.

- S trojnim pritiskom aktivirate glasovnega pomočnika.

2. Gumb (+):

Kratek pritisk za povečanje glasnosti

Dolgi pritisk: naslednja skladba

3. Gumb (-):

Kratek pritisk za zmanjšanje glasnosti

Dolg pritisk: prejšnja skladba

4. Gumb ANC:

Kratko pritisnite enkrat, da odprete način ANC, in ponovno kratko

pritisnite, da preklopite nazaj v običajni način.

5. Vstavite lahko tudi 3,5-milimetrski kabel AUX in povežete mobilni telefon s slušalkami.

in poslušajte glasbo iz mobilnega telefona ali računalnika.

Specifikacije:

Čip: JL7018

Različica Bluetooth: V5.3;

Baterija: 4,2 V 300 mAh

Čas polnjenja: približno 1,5-2 ure

Čas pripravljenosti: približno 200 ur

Delovni doseg: do 10 m na prostem

Čas predvajanja glasbe: približno 21 ur

Zmanjševanje hrupa: 1: Do 25 dB

Občutljivost zvočnika: 113±3 dB

Vtičnica za polnjenje: Type-C

Dolžina polnilnega kabla USB: 50 cm

Proizvajalec:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Krakov, Poljska

Návod na obsluhu:

1. Tlačidlo napájania

- Dlhým stlačením tlačidla na tri sekundy zapnete napájanie; opätovným dlhým stlačením tlačidla na tri sekundy vypnete napájanie.
- 2. V zozname vyhľadávania vyhládajte názov Bluetooth "A10" a pripojte ho k mobilnému telefónu alebo iným zariadeniam Bluetooth.
- Počas prehrávania hudby raz stlačte tlačidlo napájania, aby ste prehrali/pozastavili hudbu. V bezdrôtovom režime pri prijímaní hovoru: Krátkym stlačením prijmete/ukončíte hovor, dlhým stlačením odmietnete prichádzajúci hovor.
- Trojitým stlačením aktivujete hlasového asistenta.

2. Tlačidlo (+):

- Krátkym stlačením zvýšite hlasitosť.
- Dlhé stlačenie: ďalšia skladba

3. Tlačidlo (-):

- Krátkym stlačením znížite hlasitosť
- Dlhé stlačenie: predchádzajúca skladba

4. Tlačidlo ANC:

- Krátkym stlačením raz otvoríte režim ANC, ďalším krátkym

stlačením sa vrátite do normálneho režimu.

5. Môžete tiež vložiť 3,5 mm kábel AUX a pripojiť mobilný telefón k slúchadlám
a počúvať hudbu z mobilu alebo počítača.

Špecifikácie:

Čip: JL7018

Verzia Bluetooth: V5.3;

Batéria: 4,2 V 300 mAh

Čas nabíjania: približne 1,5H-2H

Pohotovostný čas: približne 200 hodín

Pracovný dosah: do 10 m v otvorenom priestore

Doba prehrávania hudby: približne 21 hodín

Redukcia hluku: 10 hodín denne: Až 25 db

Citlivosť reproduktora: 113 ± 3 dB

Nabíjacia zásuvka: Type-C

Dĺžka nabíjacieho kábla USB: 50 cm

Výrobca:

Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków, Poľsko